

Subsoiler With Roller

Глуборыхлитель с роликом

Subsoiler are used for breaking hard bottom of soil formed by ploughing for a long time, processing of soil without tipping and airing of soil. In case of sudden hit an obstacle, safety pins comes into action and prevent to give a damage to tractor and chassis.

Глуборыхлитель предназначен для безотвального рыхления почвы на глубину до 65 см. Применяется во всех агроклиматических зонах кроме каменистых почв.

MODEL	Модель	AGSM 2	AGSM 4	AGSM 6	AGSM 8
Number Of Leg	Количество ножей	2	4	6	8
Shape Of Frame	Форма шасси				
Leg Space (cm)	Расст. Между ножами	50	50	50	50
Width (A) (cm)	Ширина (A)	107	111.5	152	192.5
Width (B) (cm)	Ширина (B)	170	220	320	420
Width (C) (cm)	Ширина (C)	160	160	160	160
Working width (cm)	Ширина захвата (см)	74.5	180	280	380
Required power (hp)	мощность трактора (лс)	75-85	90-120	130-140	130-140
Weight (kg)	Масса кг	500	716	900	1084

